富士電機

Innovating Energy Technology

来訪者の入退場履歴に氏名・社名を簡単に付与

来訪者登録管理システム

入退場管理システム・オプション機能

来訪者情報と紐付けをしたICカードを発行

被災時の安否確認も容易に

見学者（企業・学校など）／来訪者（外部業者・工事関係者など）の管理に最適！

09Z1-J-0057

入場までの流れ

Step 1

事前に情報登録

受入れ担当者が、来訪予定者の氏名・社名などをイントラ上に事前登録しておきます。

Step 2

登録内容を確認

受付にて、登録されたイントラ上の情報と来訪者の申請内容を照合し本人確認をします。

※受付は受入れ担当者に来場者の到着を伝えます。

Step 3

ICカードを発行

本人確認が取れた後、来訪者情報とICカード情報をその場で紐付け発行・貸与することができます。



本製品は入退場管理システムのオプション機能です

※他社システムについては要相談

入退場管理システム ／ **来訪者登録管理システム**

利用シーン

来訪者の入退場管理



来訪者の安否確認

公共施設での見学者の入退場管理



機能仕様

主な画面（受入担当者）	機能	主な画面（受付）	機能
ログイン画面	システム利用者ログイン画面	ログイン画面	システム利用者ログイン画面
来場履歴照会画面	ユーザが登録した来場予定の履歴を表示する	来場履歴照会画面	来場予定の全ての履歴を表示する
来場予定登録画面	来場予定の登録をする	来場者予定検索画面	全ての来場予定を表示する
来場予定照会・変更画面	ユーザが登録した来場予定の照会と変更を行う	カード貸与・返却画面	ICカードの貸与、返却登録をする
		カード状況照会画面	ICカードの貸与状況を確認する

⚠ 安全に関するご注意

＊ご使用の前に、「取扱説明書」や「仕様書」などをよくお読みいただくか、当社またはお買上の販売店にご相談のうえ、正しくご使用ください。
＊取扱いは当該分野の専門の技術を有する人が行ってください。

富士電機株式会社

本社　〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番2号（ゲートシティ大崎イーストタワー）
TEL（03）5435-7111
http://www.fujielectric.co.jp

【技術問合せ先】
産業インフラ事業本部 東京工場 制御システムセンター 施設システム部 施設運用システム課
〒191-8502 東京都日野市富士町1番地
TEL（042）583−6644

お問合せは、下記または弊社左記事業所へお願いいたします。

本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。

2015-8(H15/H15)Ⓣ2FOLS